SkyPot_Vol.20140305

SkyPot

製品仕様

取扱説明書



ダイイチ株式会社

http://skypot.dai1.jp

info@sgr.dai1.jp Copyright 2008–2013 Dai1 Co. Ltd. SGR Project.

目次

1.装置名称	1
2.装置概要	1
3.機能仕様	1
3-1).全天候スカイカメラ SkyPot本体	1
3-2).観測データアーカイブ	3
3-3).WEB配信	5
4.本体仕様	6
4-1).サイズ	6
4-2).重量	6
4-3).外観構造	6
4-4).内部構造	6
4-5).電源(消費電力)	7
4-6).内部ヒーター	7
4-7).冷却FAN	7
4−8).循環FAN	7
4-9).気圧計	7
4-10).外気温計	7
4-11).赤外温度放射計	7
4-12).インターフェイス	7
5.搭載カメラ、レンズ仕様	8
5-1).CCDカメラ仕様	8
5-2).FUJINON バリフォーカルレンズ仕様(代表例) 円周魚眼レンズ	8
6.PCインターフェイスユニット仕様	9
6-1).サイズ	9
6−2).重量	9
6−3).外観	9
6−4).機能	9
6-5).インターフェイス	9
7.接続ケーブル	10
8.設置形態、架台等	11
9.付属品	
10.装置の保証及び期間	
11.その他(仕様範囲外)	
12.SkyPotUty仕様概要	

12-1).動作環境	
12-2).機器の接続	12
12-3).通信環境	13
13.ソフトウェアのインストール	
14.手動によるユーザーアカウント制御の変更	
14-1).ユーザーアカウント制御の設定	14
15.手動によるネットワーク設定※8080 ポートの開放	
15-1).WEB で公開するためのポート設定	15
16.機能	
16-1).画像処理	19
16-2).WEB 配信	
16-3).SkyPot 制御	23
17.SkyPotUty の起動	24
18.メイン画面	
19.ビデオキャプチャー設定	
19-1).ビデオ入力選択	
19-2).設定メニュー	
20.サンプル画像	
01 協議 コーポリット	28
21. 伝統ユー リリスト	
21.接続ユーッリスト 22.設定	
21.接続ユー サリスト 22.設定 22-1).WEB.	29
21.役税ユーリウスト 22.設定 22-1).WEB 22-2).WEB ページの参照	29
21.後続ユーリリスト 22.設定 22-1).WEB 22-2).WEB ページの参照 22-3).キャプチャ	29
21.後続ユーサリスト 22.設定	29
21.後続ユーサリスト	29
21.後続ユーリリスト 22.設定 22-1).WEB. 22-2).WEBページの参照 22-3).キャプチャ 22-4).ユーザ 22-5).モーション 22-6).動体検知詳細	20
21.後続ユーッツスト	29
21.後続ユーリリスト 22.設定 22-1).WEB 22-2).WEBページの参照 22-3).キャプチャ 22-4).ユーザ 22-5).モーション 22-5).モーション 22-6).動体検知詳細 22-7).ホットピクセル 22-8).ホットピクセル取得	29
21.後続ユーッッスト	29
21.後載ユーサウスト 22.設定 22-1).WEB 22-2).WEBページの参照 22-3).キャプチャ 22-4).ユーザ 22-4).ユーザ 22-5).モーション 22-6).動体検知詳細 22-7).ホットピクセル 22-8).ホットピクセル取得 22-9).マスク 22-10).FTP	29
21.後載ユーリウスト 22.設定	29
21.接続ユー サウスド 22.設定 22-1).WEB 22-2).WEBページの参照 22-3).キャプチャ 22-3).キャプチャ 22-4).ユーザ 22-4).ユーザ 22-5).モーション 22-6).動体検知詳細 22-7).ホットピクセル 22-8).ホットピクセル 22-8).ホットピクセル取得 22-9).マスク 22-10).FTP 22-11).保存 22-12).スタック	29
21.接続ユーリリペト 22.設定 22-1).WEB 22-2).WEB ページの参照 22-3).キャプチャ 22-5).モーション 22-5).モーション 22-6).動体検知詳細 22-7).ホットピクセル 22-8).ホットピクセル取得 22-9).マスク 22-10).FTP 22-11).保存 22-12).スタック 22-13).バッチ実行	29
 21.接続ユーウウスト 22.設定	29
21.接続ユー リリベト 22.股定 22-1).WEB	29

23-3).直接操作	
23-4).カメラ設定1	
23-5).カメラ設定 2	51
23-6).温度制御	
23-7).カメラ条件	
23-8).切り替え条件	
24.ログビュアー	54
24-1).ビューアーを開く	54
24-2).ログビュアーの設定	
25. JPG から AVI へ 変換	
26. 設定初期化	57
27.バージョンの確認	
28.現在の接続	
29.SkyPot Uty 設定ファイルについて	
29-1.設定ファイル保存先	
29-2. SkyPot Uty 設定ファイルの内容について	
30.環境データファイル	63
31.用語集	
32.お問い合わせ先	

1.装置名称

SkyPot (全天候スカイカメラ)

2.装置概要

本機は、防水エンクロージャーの中に、高感度 CCD カメラが搭載されており、ドーム清掃以外 はメンテナンスフリーで、屋外設置ができる全天候型のスカイカメラです。

夜空の監視カメラとしての用途では、高感度 CCD カメラによる、星空観測、流星検出などの用途で使用が可能です。昼間は、アイリス制御及び循環空調により直射日光の太陽の撮影にも対応しています。内部の自動温度制御は、結露防止や霜つきの早期解凍等の機能も搭載しています。

また、観測センサーとして、外気温、気圧、クラウド(赤外放射温度計)、センサー類を装備し、簡 易的な雲量測定により、透明度(Very Fine、Fine、Cloud)の判断に利用できます。

付属の専用ソフト、SkyPot制御アプリケーション「SkyPotUty」を使用することで映像のキャプ チャや、温度、気圧などを記録保存することができます。 撮影された画像はコンポジット処理い たしますので、コントラストの良い画像が得られます。

また、「SkyPotUty」には、動画配信サーバ機能も搭載していますので、簡単にインターネット への Web 配信も可能です。 動態検知による流星記録も「SkyPotUty」の機能です。

3.機能仕様

3-1).全天候スカイカメラ SkyPot本体

3-1-1).防水エンクロージャー

本機は、全天候を想定し防水構造になっています。

- ・ カメラスリッド アクリルドーム
- ・ 胴体部 ステンレスボディー
- 接続部 0 リング、シリコンコーキング
- 3-1-2).昼夜連続運転

・昼間

CCD の焼き付き防止として、FUJINONバリフォーカルレンズを使用し 360F まで絞ることで、 直射日光が当たる状況下での撮影を可能にしています。

·夜間

蓄積型高感度CCDカメラを採用することにより、星だけでなく、夜間の雲等も撮影可能です。 リアルタイムスタック機能を使用することにより、肉眼では見えにくい星の撮影が可能です。 3-1-3).曇り止め、凍結防止運転

本機は、結露防止ヒーター、冷却ファン、循環ファンを搭載し独自技術によってドーム内部の温度を管理し曇り止め、凍結防止運転をします。

3-1-4).自立保護運転

本機は、24時間運転を考慮し「SkyPot」本体に自立保護機能があります。

機能内容

・アプリケーションSkyPotUtlとの制御通信切断時 設定した条件での撮影(注1)を継続します

・電源供給の停止(停電等) 保護機能が動作し、カメラ保護のためアイリスを閉じ休眠状態(注 2)になります。

・高温保護

SkyPot本体内部の温度が、制御アプリケーションより設定した温度(初期設定60℃)以上 になった場合に保護機能が動作します。 カメラ保護のためアイリスを閉じ休眠状態(注 2)になり、設定温度より2℃低下すると、撮影

を再開します。

注1 ビデオラインと電源ラインが接続している場合のみ

注2 休眠状態とは、カメラのアイリスを閉じ、冷却ファンを動作させます。

3-2).観測データアーカイブ

3-2-1).環境トレンド情報取得

本機は搭載された、照度計、気温計、気圧計、赤外放射温度計より、データを取得し、アーカイブ化します。

アーカイブ化したデータは、ビューワまたは、WEB 配信にて使用、確認が可能です。

取得可能データ

- ・ドーム温度・・・SkyPot本体上部のアクリルドーム内温度
- ・内部温度・・・SkyPot本体下部のステンレスボディー内温度
- ・外気温・・・SkyPot外部の気温
- ·電源電圧···使用電圧
- ・上空温度・・・SkyPot上空の温度(赤外放射温度計)
- ・大気圧・・・設置場所の気圧
- ・照度・・・SkyPotへの照度

Web 配信によるトレンドデータ

☑ 上空温度 ☑ 大気圧

☑ 照度



3-2-2).撮影画像

本機は、搭載された蓄積型高感度カメラと本付属アプリケーションにより星空の撮影だけでなく、 直射日光のある空も鮮明に撮影します。また、画像データアーカイブ及び設定制御などがおこ なえます。

昼間





3-2-3).画像処理フロー



本アプリケーションでの画像処理フローを下図に示します。

3-3).WEB配信

3-3-1).画像及びトレンドデータ配信

本機付属アプリケーションを使用することで、SkyPotのデータWEB配信が可能です。

また、FTP/SFTP で、外部の FTP サーバヘデータを転送することができます。

※Web 配信につきましては、インターネット接続環境が必要です。

また、設置場所によってはネットワークの構築、設定が必要です

※本機能は、java アプレット使用しています。

参照する Web ブラウザに Java Runtime Environment(JRE) が実行できる環境が必要です。

3-3-2).画像配信サービス

SkyPot等で取得した画像やトレンドデータをインターネット経由で、弊社サーバに転送頂けれ ば、Webサイト「SkyArchives!」(URL:http://skyarchives.dai1.jp/)にて、配信することができ ます。

弊社サーバへの転送につきましては、専用の ID、パスワードの申請が必要になります。

弊社にて発行致しますので、公開希望の場合は下記までお問い合わせください。

メールでの問い合わせ先

info@sgr.dai1.jp

電話での問い合わせ先

0268-29-8212

FAX での問い合わせ先

0268-21-8424

4.本体仕様

4-1).サイズ

高さ 170mm×直径162Φ

4-2).重量

約 1.5Kg

アクリル部

4-3).外観構造

厚さ3mm ステンレスボディー部 厚さ0.8mm



4-4).内部構造





カメラ部角度調整機構

右図のようにカメラ部の角度の調整が

可能です。

調整角度

調整可能ピッチ:5°

最小傾斜角度:5°

最大傾斜角度:15°



4-5).電源(消費電力)

DC12~24V(ヒーターOFF0.4A/ヒーターON 約1A)

4-6).内部ヒーター

電気ヒーター 6本使用 (Max18W)

*設置場所(寒冷地等)に合わせて調整可能(調整結果により消費電力が異なります)

4-7).冷却FAN

本体内、下部に設置 5V 40mm×40mmファン

4-8).循環FAN

本体内、上部に設置 5V 30mm×30mmファン

4-9).気圧計

計測可能範囲 500hPa~1150hPa 精度 ±2hPa (センサーカタログ値)

4-10).外気温計

計測可能範囲 -25℃~85℃ 精度 ±3.0℃(ソフトオフセットにて±1.0℃に校正可能です)

4-11).赤外温度放射計

計測可能範囲 -40℃~85℃ 精度 ±2℃ (センサーカタログ値)

4-12).インターフェイス

・4 極丸型防水コネクタ: 電源供給と制御通信(独自RS485通信)
 ・BNC コネクタ: 映像信号(75ohm NTSC)

5.搭載カメラ、レンズ仕様

5-1).CCDカメラ仕様

	型番				モノクロカメラ使用時	カラーカメラ使用時	
Ī	TV 方式			NTSC			
Ī	撮影画素				1/2 型 I.L. モノクロ CCD	1/2 型 I.L. カラーCCD	
Ī	CCD 総画素	数			41 万画素 (811(H)x508(V))	41 万画素 (811(H)x508(V))	
ľ	走査線密度			600TV ライン 60 フィールド/秒	540TV ライン 60 フィールド/秒		
Ī	同期方式				内部	同期	
ĺ	最低被写体	照	通常	モード	0.01 ルクス(F 1.2)	0.1 ルクス(F 1.2)	
	度		スター	ーライトモード	0.0008 ルクス(F 1.2)x64	0.0014 ルクス(F 1.2)x64	
Ī	ゲインコント		Ŧ-	۴	AGC (C	N/OFF)	
	ール		レン	ジ(ゲイン)	0 ~ 18dB		
Ì	S/N 比(AGC	OFF	時)		50dB (最低)/58dB(標準)		
Ī	電子		AES		1/60 ~ 1	1/12,000 秒	
	シャッター		FIX		1/60,1/100,1/250,1/1000,	1/2000,1/4000,1/10000 秒	
	オートアイリ	ス			DC ア	イリス	
Ì	SENS-UP(灌	插)			x2,4,8,16,32	2,64,128,256	
	ノイズ低減				デジタルノイズ	リダクション機能	
	ミラー反転				装置内部通	自信にて設定	
Ì	逆光補正					 自信にて設定	
	デジタルズー	-ム(2x	;)		装置内部通信にて設定		
	マスク						
	オートゲイン	コント	D—)	۲ ۲	装置内部通信にて設定		
	RS-232C I/I	F			DIM コネクタ(RS-232)		
	ハイライト調	整			装置内部通信にて設定		
	映像出力				内部コンポジット 1.0Vp-p 75Ω		
	ガンマ補正				A0.45 / B1.0 装置内部通信にて設定		
5-2).FUJINON	バリ	フォー	ーカルレンズ	仕様(代表例) 円周魚眼レンズ		
	型番				YV2.2x1	.4A-SA2	
Ī	焦点距離				1.4-3.1mm(2.2x)		
Ī	絞り範囲				F1.4 ~ T360(F360相当)		
Ī	フォーカス範	•囲(前	玉面。	より)	∞ ~ 0.2(m)		
Ī		ス	ベーム	N N	手動		
	操作方法	2	/オー:	カス	手	·動	
-		ア	イリン	ス	自動(DC タイプ) *1		
	両名	1/3 켈	민		185 (<i>Q</i> 04° 47' x	0 3.45mm)	
	画 円 (H x V)			WIDE		· 121°	
		1/4 켈	빈	TILE	69°26' x	51° 30'	
-				」に使用するレン 理等が今まれる	ンズのスペックです。 SkyPotで使用する場合は、1/2 型 CCD 使用し、 ますので、この限りではありません。		
ŀ	バックフォー	<u>=、、^</u> カス(ヹ	いた	<u>エサル ロの100</u> 2015	7.82	(mm)	
ŀ	射出瞳位置		-~	~>Γ <i>×</i> /		45	
ľ	マウント				CS		
ľ	質量				80(\$\$)		
ļ	 ■ 電源 / 消費電力				DC4V / 22mA(MAX)		

6.PCインターフェイスユニット仕様

6-1).サイズ

縦 228mm×横 270mm×高さ64mm

6-2).重量

約1Kg

6-3).外観





6-4).機能

SkyPot本体への電力供給、制御通信、画像及びトレンドデータの取得を行います。

6-5).インターフェイス

・4 極丸型防水コネクタ:本体への電源供給と制御通信(RS485通信)

・BNC コネクタ:映像信号(75ohm NTSC)

- ・USB B コネクタ:管理用 PC との接続
- ・AC100V IEC60320 C14 ソケット(メス):電源

*設置環境により供給電圧の調整が必要です。 SkyPot 内部の電圧測定機能によって+12V以上になっていることを確認して下さい。 7.接続ケーブル

7-1).電源ケーブル(電源- PC I/F 間)
 PC I/F、sky pot 本体への電源供給を行います。
 PC I/F 側コネクタ形状: IEC60320 C13 プラグ(オス)

7-2).USB ケーブル(管理 PC - PC I/F 間)
 管理用 PC との制御通信と、画像及びトレンドデータ取得を行います。
 PC I/F 側コネクタ形状: USB A コネクタ

7-3).NTSCケーブル(PC I/F - sky pot 間)
 映像信号取得に使用します。
 線種:3c-2v or 5c-2v 同軸ケーブル(MAX100m)
 コネクタ形状:BNC コネクタ(下記参照)
 PCインターフェイスユニット、SkyPot側





7-4).制御ケーブル、電源ケーブル(PC I/F - sky pot 間)
 sky pot 本体との制御通信と電源供給を行います
 線種:ビニルキャブタイヤケーブル (例:0.75SQ 4芯 MAX100m)
 コネクタ:丸型メタルコネクタ(下記参照)
 PCインターフェイスユニット、SkyPot側 ケーブル側





Pin アサインについて

+DC 電源	赤
-DC 電源 GND)	黒
D+/A(RS-485)	緑
D-/B(RS-485)	白
	+DC 電源 -DC 電源 GND) D+/A(RS-485) D-/B(RS-485)



10

8.設置形態、架台等

本仕様では本体のみとし、架台やテーブル等は含まれていません、 本機を設置する架台やテーブル等を準備して頂く事が条件となります。 専用架台等にあっては本仕様範囲外となります。ご要望に応じて有償にて作成致します。

9.付属品

取扱説明書	SkyPot本体、アプリケーションソフトウエア 説明書
設置工事説明書	SkyPotの設置、配線 説明書
PCインターフェイスユニット	管理PC 接続ユニット(電源供給、制御通信、映像信号)
USBケーブル	PC I/Fと管理PC 接続ケーブル(制御通信、映像信号)
NTSCケーブル	SkyPotとPC I/F 映像信号接続ケーブル
制御,電源ケーブル	SkyPotとPC I/F 電源、制御通信ケーブル
電源ケーブル	PC I/F 電源供給ケーブル
アプリケーションソフトウエア	SkyPot ユーティリティーソフトウエア

10.装置の保証及び期間

- ・設置後1年以内に設計・製作・組立などの弊社責任に起因する問題が生じた場合は、無 償にて対処いたします。 但し、落雷、破壊、改造、変更、消耗品の損傷、不適切な取り 扱いに起因する問題についてはその限りでは有りません。
- ・保障範囲内の修理等は、基本的に弊社工場への引き取り対応とさせていただきます。 お客様のご要望により出張修理を行ないますが、費用につきましては、修理完了後の実 費請求いたします。

11.その他(仕様範囲外)

- ・本仕様の範囲を超える制御、機構、材質、処理、その他の変更、追加指示及び本仕様書に未記載、未確定事項にあっては、ご要望により有償対応とさせていただきます。但し、 内容及び納期にて対応可能な範囲によります。
- ・本仕様範囲では、検収後の調整、輸送搬入、据付、改造等は含まれていません。 ご要 望により実施致しますが、有償対応とさせていただきます。

12.SkyPotUty仕様概要

12-1).動作環境	
OS	XP 以降の WindowsOS 32/64bit
基本ソフト	NET Farmework 3.5,(DirectX ver8.1 以上)
入出力	USB,LAN
ディスプレイ	VGA 以上の解像度
推奨環境	CPU1.5GHz 以上の x86 プロセッサ
	Memory 1Gbyte 以上(Windows7 64bit では 2Gbyte 以上)
	*Windows7 64bit ではビデオの出力サイズが設定した値と違う値を表示する可能性が ありますが、設定はできていますので、ご了承ください。その際のビデオの出力サイ ズは設定機能をクリックした際に表示される現在の解像度でご確認するようにお願 い致します。

12-2).機器の接続





WDM デバイスとの接続



本ソフトウエアを使用する PC と外部機器との接続は上図の様に行います。

SkyPot は専用の I/F アダプタを介して USB で接続します。

正常に接続されたときは、WDM デバイス(カメラ)とシリアルポート(SkyPot I/F)が認識されます。また このアダプタは SkyPot への給電も行います。

アダプタから SkyPot までの接続は専用ケーブルで行いますが、戸外への設置を考慮して、最大100 mまでご使用いただけます。

ネットワークへの接続は必須ではありませんが、WEBを介しての画像等の公開をする場合には必要となります。

12-3).通信環境

本ソフトウエアを WEB サーバとしてご使用になる場合、または他のサーバに画像の FTP 転送を行う 場合ネットワークに接続する必要があります。但し これらの使用の有無に関わらず、本ソフトウエア は WEB 配信用のポートを必要としますので、ネットワークアダプタが必要です。また Windows7・Vista では管理者権限で予めポートを作成し、ファイアウォールに受信の許可を登録しておく必要がありま す。(詳しくは P4.ネットワークの設定をご覧下さい。)

WANを介して外部にWEBを公開する場合や外部サーバにFTP転送をする場合にはご使用中のルータの設定を変更していただく必要があります。

※ルータの設定についてはご使用中のルータの取扱説明書を御覧ください。

13.ソフトウエアのインストール

SkyPotUty インストール CD よりインストールを行います。

CD を挿入するとインストーラーが起動しますのでメッセージにしたがってインストールしてください。 また、http://skypot.dai1.jp より SkyPotUty のソフトウエアをダウンロードしてください。

ダウンロードしたファイルを解凍後、フォルダ内の SkyPotUty.msi をダブルクリックして実行してください。

実行後、インストーラーが起動しますのでメッセージに従ってインストールしてください。

インストールが正常に行われると、スタートメニュ ーに SkyPotUty が追加されます。

Adobe Reader X
 Internet Explorer (64 ビット)
 Internet Explorer
 Windows DVD メーカー
 Windows FAX とスキャン
 Windows Media Center
 Windows Media Player
 Windows Update
 XPS ビューアー
 Y-SGR
 デスクトップ ガジェット
 既定のプログラム

WEB に公開する場合は 8080 ポートの開放を行います。

はじめにユーザーアカウント制御の変更をする必要があります。

インストール CDROM 内フォルダ名「Tools」の DEP_cancel.bat を管理者権限で実行してください。

コマンドプロンプトが起動しますので指示にしたがって下さい。

次にインストール CDROM 内フォルダ名「Tools」の NET.cmd を管理者権限で実行してください。

コマンドプロンプトが起動しポートの開放を行います。

また、ホームページから SkyPotUty.msi をダウンロードしてインストールした場合は次のページを参照 して 8080 ポートの開放をしてください。 14.手動によるユーザーアカウント制御の変更

14-1).ユーザーアカウント制御の設定 操作説明 ※Windows7での操作説明になります。 スタートメニューからコントロールパネルを開 きます。



э.

ユーザーアカウント制御の設定は以上



ファイアウォール設定画面の左側にある、	受信の規則
をクリックします。	

左側にある操作の項目で新しい規則をクリックしてくだ さい。

新規の受信の規則ウィザー	-ドで、ポートにチェックを入
れて次へをクリックします。	

TCP を選択し、特性のローカルポートを選択して、
「8080」と入力してください。
次へをクリックします。

	ローカル コンピューター のセ
100	🔜 受信の規則
	🌇 送信の規則
	🌆 接続セキュリティの規則
Þ	🧏 監視

操作	.	
受信	言の規則	*
1	新しい規則	
7	プロファイルでフィルター	•
7	状態でフィルター	•
7	グループでフィルター	×
	表示	×
Q	最新の情報に更新	
	一覧のエクスポート	
?	ヘルプ	

	ポート(0) TCP または UDP ポートの接続を制御する規則です。
Ó	事前定義(E):
	BranchCache - コンテンツ取得 (HTTP を使用)
_	Windows エクスペリエンスのために接続を制御する規則です。
	カスタム(C) カスタムの規則です。
规	則の種類の詳細を表示します
	< 戻る(B) 法へ(N) > キャン
тс	PとUDPのどちらにこの規則を適用しますか?
0	TCP(T)
0	UDP[U]
<u>¢</u> /	べてのローカル ポートと特定のローカル ポートのどちらを対象にこの規則を適用するかを選択し
ci	/2016) 1777 00. 14 1. 14
6	特定のローカル ボート(S): 8080

〈戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

プロトコルとボートの詳細を表示します

接続を許可するにチェックを入れて次へをクリックしてく ださい。	 接続を打つする(A)
	操作の詳細を表示します マーラマイの 「シン・シットゥー」
プライベートのみにチェックを入れて次へをクリックしてく	
ださい。	CUMMERION - DURING - SUITE
※ドメインに接続しているときはドメインにもチェックを入れてください。	 ▶>> ノIOI コンピューターがその企業ドメインに接続しているときに適用されます。 フライベートドPI コンピューターがプライベートネットワークの場所に接続しているときに適用されます。 パブリックのII コンピューターがパワリックネットワークの場所に接続しているときに適用されます。
	プロファイルの詳細を表示します
	< 戻る(B) 次へ(1) > キャンセル
任意の名前と説明を入力後、完了をクリックしてくださ	
い。 例 名前:SkyPotUty 説明:WEB 用ポート	名前(<u>U):</u> ^-S3R 1刻明(オブション(<u>D):</u> WEB用ポート)

< 戻る(B) 完了(E) キャンセル

ポート開放説明は以上です。

また、コマンドプロンプトよりコマンドにてユーザーアカウント制御設定の変更とポートを開放することができます。

尚、この操作には管理者権限が必要になります。

ユーザーアカウント制御設定のコマンド

call "C:¥Program Files¥Microsoft Visual Studio 9.0¥Common7¥Tools¥vsvars32.bat"

editbin.exe /NXCOMPAT:NO SkyPotUty.exe

pause

ポート開放コマンド

set port=8080

netsh http add urlacl url=http://+:%port%/ user=users

netsh firewall add portopening tcp %port% SkyPotUty ENABLE ALL

pause

16.機能

16-1).画像処理

16-1-1).画像フロー

本ソフトウエアではWDMデバイス入力を下図示す様な流れで処理します。 本節ではこれらの処理を順を追って簡単に説明します。



16-1-2).ホットピクセル補正

ビデオカメラの CCD 受光体には異常値を出力する素子(ホットピクセル)や逆に出力のない素子 (デッドピクセル)が含まれる事があります。これは製造時点からある場合や素子の劣化による場 合、また素子温度に依存するなどのケースがあります。

しかし、星空カメラとして使用する場合 暗い空に輝点となって現れるホットピクセルは著しく映像を 損ないます。このためホットピクセルを補正する必要があります。

方法としてはダークフラットの減算等が考えられますが、ダークフラットの温度への依存が大きい 事、また昼間の映像には適応できない事などの問題があります。

本ソフトウエアではホットピクセルを周辺のピクセルで補填する方法を採用しております。

カメラを実際の使用条件下でアイリスを閉じてダーク画像を取得し、ノイズ検出閾値を設定することで、ホットピクセルを検出します。検出したホットピクセルは近傍のピクセルで補填され、目立たなくなります。この方式では昼間の空に対しても違和感を与えることはありません。

16-1-2).画像キャプチャ

WDMデバイス入力動画から一定間隔で1フレーム分の静止画像を切り出します。本ソフトウエア の画像処理は全てこの画像を用いて進められます。デバイスによってはフレームレートを変更可能 なものもあり、指定したキャプチャ間隔とマッチしない場合もありますが、指定間隔経過後最初のフ レームを取得することになります。

つまり、指定したキャプチャ間隔は最短の間隔であり、実際には長めに変動する場合があります。

16-1-4).円形マスク

SkyPot ではカメラとドームの間に空間があり、映像にドームの内側が映りこむ可能性があります。 また、街灯など低高度の周辺光や隣家の写りこむ可能性もあります。それらをマスクする等の必要 が予想されます。本ソフトウエアでは中心と半径を指定して、円形に画像周辺をマスクする機能を 備えています。

円形以外の映像マスクは SkyPot 内蔵のカメラで行えます。設定方法については P30 マスク設定を参照してください。

16-1-5).リアルタイムスタック

SkyPot に実装されるカメラは高感度ではありますが、星空を撮影する場合にはそれでも充分とは 言えません。残念ながら、S/N比が下がりコントラストのない画像になってしまいます。

本ソフトウエアではこれを改善するため、時間軸方向に取得画像を移動加算コンポジットする手法 を導入しました。5~50枚の画像を指定できます。

コンポジット後のデータは指定したヒストグラム範囲を画像のダイナミックレンジー杯にマップして画像化します。いわゆる階調圧縮したものとなります。

また同時にシャープフィルター掛けることも出来ますので、ある程度の画質改善を望めます。

但し、この処理はキャプチャ時間×枚数のタイムラグが生じますので、動きの速い対象には使用できません。

16-1-6). 定期サンプル

ー連の処理が完了した画像を"画像サンプル間隔"で、公開用画像ファイルとしてハードディスク上に更新します。10秒~12時間間隔を指定できます。

この間隔により、以後の処理(画像公開・ログ等)は行われます。

公開用画像ファイルは本ソフトウェアの WEB ルート下の"image"フォルダに保存されます。

公開用画像ファイルは以下の4種となります。これらはWEB配信・FTP転送に用いられます。

periodic_full.jpg	取得画像と同サイズの処理済画像
periodic_half.jpg	取得画像の1/2サイズの処理済画像
periodic_quarter.jpg	取得画像の1/4サイズの処理済画像
periodic_graph.jpg	観測データのトレンドグラフ(FTP 転送で指定したグラフ)

16-1-7).画像保存

観測情報を記録するために定期サンプルを指定回数毎に保存します。公開用画像ファイルを"画像保存間隔"枚数毎に1回"画像保存フォルダ"にコピーします。このときコピー先ファイルは識別のため時刻を元にした一意の名前となります。

また観測データは JET データベースに格納されます。画像保存フォルダへの格納は年・月・日の階 層構造で保存されます。

単独フォルダ内のファイル数が膨大になると、パフォーマンスに影響が出ると同時に、システム障害の原因ともなりかねません。ハードディスクの容量やパフォーマンス維持するため、ログの全体サイズを制限する場合には、「画像保存期間、を適正な値に設定します。この設定により、保存期間を過ぎた画像・観測データは消去されて一定量を維持します。画像データを残しておきたい時は別フォルダにコピーしておくことをお勧めします。

また、観測データはユーザのドキュメント下の SkyPotUty "フォルダにある" SkyPotUty.mdb"を同様に別フォルダにコピーします。

(コピーした mdb ファイルは Access 等のアプリケーションを使用する事で参照できます。)

16-1-8).動体検知

本ソフトウエアには流星観測などを想定して、画面の変動を感知するモーションディテクト機能を実 装してあります。これは"動体検知間隔"前後のキャプチャ画面を比較して差異を検出するもので す。

検出の処理は以下の設定要素を用いて行われます。

検知領域	検知を行う画像の円形領域を指定する
判定明度差閾値	ピクセル単位での変化判定閾値
変化画素数下上限	検知領域内の変化ピクセル数の上下限値(下限はノイズ・
	上限は雲などの排除)
上空状況マスク	曇り空での判定を抑制する
動作時間帯	判定する時間帯を制限する

以上のパラメータを適正な値に設定する事で、流星にのみ反応する条件に設定することが出来ま すが、人工衛星・航空機等は残念ながら排除できません。

動体を検知した時 検知前後の画像を検知画像として保存することが出来ます。

この機能は前述した定期保存の機能と似ています。保存される画像は["]検知画像保存フォルダ"に 時刻ベースの名前を持つファイルとして書き込まれます。

またフォルダの階層及び保存期間については、キャプチャーの画像保存と同様です。

16-2).WEB 配信

16-2-1).WEB サーバ

本ソフトウエアは簡易 WEB サーバを実装しており、WEB サーバをインストールすることなく直接観 測情報を配信する事ができます。

しかし、この機能は不特定多数のアクセスに対応出来るものではありません。このため、WEB サー バ機能は LAN 内部もしくは、ユーザを限定して小規模グループの参照に制限してご使用ください。 不特定多数への公開を行う場合に後述する FTP 転送を使用して、別途運用されているホームペー ジ等にアップロードしてご使用ください。

本ソフトウエアが正常にインストールされ、関連ポートが使用可能かつ、ファイアウォールが適正に 設定された状態であれば、WEB サーバは起動時に有効となっています。

(詳しくは P4.ネットワークの設定をご覧下さい。)

WEB サーバの設定のデフォルトの待受けポートは8080となっています。WEB ルートはユーザのド キュメント下の SkyPotUty¥webroot フォルダになります。ログインページが指定されている場合、 ユーザ登録がされている場合には WEB サービスへのログインが必要になります。

デフォルトでは初期画面にサンプルのページが登録されています。

また、一般の WEB サーバと同様にカスタマイズが可能です。必要に応じてページを増改造してくだ さい。

16-2-2).公開画像

指定した頻度で公開画像が更新されます。これを公開するページを追加することで容易に画像を 公開できます。また公開されている画像を確認するためにサンプル画像を表示して監視することも できます。

16-2-3).FTP 転送

前述した画像保存のタイミングで公開画像の中から画像1とグラフ1をFTP/SFTPで接続可能なサ ーバに転送することができます。一般への公開はこの方法で行う事をお勧めします。 FTP 転送の詳細については P31FTP 設定を参照してください。

16-2-4).ストリーム配信

公開画像になる前の処理済み静止画像を参照する方法を提供します。本ソフトウエアの WEB サーバに特殊な JPG(video.jpg、video_half.jpg、video_quarter.jpg)を取得要求することで実行できます。 ネットワークのトラフィック等を考慮して実装してください。

実装方法につきましては、ユーザのドキュメント下の SkyPotUty¥webroot¥sample を参照してください。

16-2-5).その他

WEB サーバはその他にも、JAVA アプレット・埋め込み CGI・CGI 追加機能が実装されており、カス タマイズが可能となっています。 16-3).SkyPot 制御

16-3-1).動作状態モニタ

本ソフトウエアには SkyPot を運用する上で必要となる機器の動作状態並びに観測データをモニタ する機能があります。

項目名	内容	項目名	内容
循環ファン	ON/OFF	稼動状況	停止/稼動/休眠
冷却ファン	ON/OFF	外光状態	闇夜/薄明/昼光
ヒーター	ON/OFF	アイリス状態	閉鎖/自動/開放
カメラ電源	ON/OFF	ドーム温度	٦°
カメラ電源	条件 No	内部温度	°C

モニタ項目は以下の通りです。

項目名	内容
上空温度	C
海面気圧	hPa
照度	Lx
電源電圧	V

これらを10秒間隔で取得して表示すると共に、一部を観測データとして一定間隔(定期ログと同タ イミング)でロギングします。

16-3-2).動作条件設定

本ソフトウエアには SkyPot を運用する上で必要となる機器の動作条件を参照・設定する機能があります。

制御項目は以下の通りです。

制御項目		内容
直接操作	電源制御	手動による電源 ON/OFF
	MTV 制御	カメラ条件の切換制御の自動/手動を設定する
		手動の場合はカメラ条件 No も指定する

温度制御	ヒータ終了温度	加熱を終了させる温度 この温度になるまで無条件に加熱 する
	クーリング開始温度	冷却を始める温度 この温度以上になれば無条件に冷却す る
	相対維持温度	維持目標とするドーム温度と外気温の差 この差を維持する 様に加熱・冷却を制御する
	休眠温度	サーマルシャットダウンするドーム温度 ファン以外の全電源 を OFF する

	カメラ条件 条件	- No 別に1~5までのカメラ設定を登録する
--	----------	-------------------------

切換条件	カメラ条件	外光状態毎に使用するカメラ条件 No を設定する
	天候判定条件	晴天・曇天を判定する外気温度と上空温度の差を設定する

16-3-3)カメラ設定

本ソフトウエアには SkyPot に搭載された Mintron 社製カメラの設定行う機能があります。 これらの詳細や使用方法については別紙を参照してください。

17.SkyPotUty の起動



起動すると右図のメイン画面が表示されます。

設定完了後は表示されません。

SkyPotUty

SkyPotUty ファイル 設定機能 V1.3.3 現在の接続 0 環境情報 現在時刻 03/26 10:23:36 映像モニタ

OK

※ウィンドウの最小化を行いますと、タスクトレーに格納されます。



2012/05/25

元のサイズに戻す場合はアイコンをダブルクリックか、右クリッ ク後、「開く」を押してください。



項目の説明 ※詳細については各メニューの設定にて説明します。

①ファイル	サンプル画像を開く
ビデオ入力選択	ユーザーリストを開く
閉じる	設定画面を開く
②設定機能	ドーム制御を開く
ビデオの基本設定 ※1	温度トレンド表示を開く
ビデオの詳細設定 ※1	JPG から AVI へ変換
クロスバーの設定 ※1	現在の解像度
表示情報	

③Vx.x.x	⑦環境情報
バージョン情報の詳細が表示されます。	⑧外気温度の表示
④現在の接続	外気温が表示されます。
接続しているユーザの人数	⑨ドーム温度の表示
⑤動体検知	ドーム温度が表示されます。
動体検知が有効のときに表示されます。	⑩現在時刻の表示
⑥リアルタイムスタック	現在時刻が表示されます。
スタックが有効のときに表示されます。	①映像モニタ ※2
	現在のビデオ入力画像を表示します

※1 詳しい設定方法については、キャプチャーデバイスの取扱説明書を参照してください。 また、解像度変更した場合、モニタサイズを変更してください。

※2 映像モニタは下記の操作で、拡大縮小が可能です マウスホイールを上方向へ回転・・・・・映像モニタ拡大、 マウスホイールを上方向へ回転・・・・・映像モニタ縮小 ダブルクリック・・・・・・・・・・モニタの規定サイズと原寸大へ切り替え

19.ビデオキャプチャー設定

19-1).ビデオ入力選択

SkyPotUty が起動され、SkyPot 又は、有効なキャプチャーデバイスを、選択することができます。 【ビデオ入力選択】

[ファイル] - [ビデオ入力選択] - [<キャプチャーデ バイス名>]をクリックしてください。

 ファイル
 設定機能
 V1.3.3
 現在の接続 0

 ビデオ入力選択
 ・
 USB 2861 Device

 閉じる

選択したキャプチャーデバイスにチェックが入り、 映像モニタに、現在撮影中の画像が表示されま す。

7711	設定機能	V1.	3.3	現在の接続の
ビデ	オ入力選択	•	4	USB 2861 Device
閉	53	26	-	

- 19-2).設定メニュー
 - 【ビデオの基本設定】

[設定機能] - [ビデオの基本設定] をクリックしてください。 ビデオ形式、色空間/圧縮、

出力サイズなどの変更ができます。

*Windows7 64bit ではビデオの出力サイズが設定した値と違う値を表示する可能性がありますが、設定はできていますので、ご了承ください。その際のビデオの出力サイズは設定機能をクリックした際に表示される現在の解像度でご確認するようにお願い致します。

ファイル	設定機能	V1.3.3	現在の接続
環境情報	ビデオ	の基本設定	Ê
	ビデオ・	の詳細設	ت
	クロス	バーの設定	Ē
映像モニ	サンプ	ル画像を	獸
	ユーザ	ーリストを	劉へ
	設定画	画面を開く	
	ドーム	制御を開	(
	温度	レンド表	示を開く
	JPG力	6AVIA3	変換
	設定社	加期化	
	現在0	0解像度	640X480



[設定機能] - [ビデオの詳細設定] をクリックしてください。 以下の項目を設定することができます。

- ・ビデオデコーダー
- ・画像の調節
- ・明るさ
- ・コントラスト
- ・色合い
- ・鮮やかさ
- ・鮮明度
- Video Image

【クロスバーの設定】

[設定機能] - [クロスバーの設定]をクリックしてください。 Input、Output の設定の変更ができます。

※詳しい設定方法については、キャプチャーデバイスの取扱説明書を参照してください。





20.サンプル**画像**

【サンプル画像を開く】 [設定機能] - [サンプル画像を開く] をクリックしてください。 WEB に公開するためのサンプル画像を開くことができます。





・サンプル画像の説明

21.接続ユーザリスト

【ユーザーリストを開く】

[設定機能] - [ユーザーリストを開く] をクリックしてください。



- ユーザーリストを開くと「SkyPotUty 接続ユーザ ーリスト」が開かれます。
- 公開している WEB を見ているユーザーを確認 することができます。
- その各ユーザーの IP、URL、userID、logintime を確認することができます。

	· SkyPololy 接	たユーリーリスト A UBI	userID	logintime	
ľ	** 192.168.99.101	k-shimazaki-PC	anonyimous	13 s	

22.設定

【設定画面を開く】

[設定機能] - [設定画面を開く] をクリックしてください。 各機能の設定後は、「確定」ボタンを押して設定を反映してい ください。

設定内容については次ページにて説明します。 下図の SkyPotUty 設定画面が開かれます。



サーバーボート	8080 サーバーの待受(ナボート		
URLプレフィックス	http://+			
ローカルルート	C:¥Users¥container¥Do	ocuments¥SkyP	otUty¥webri 📑	利益
ログインページ	/csi/login.html	参照		
ビジーページ	/cgi/busy.html	参照		
最初のページ	/index.html	参照		
タスクトレーで開始	ک و ا	マテム起動時に開	谷 🔲	

・SkyPotUty 設定画面 共通ボタンについて



①設定標高	③キャンセル
設置してある標高を設定します。	設定を反映せずに SkyPotUty 設定画面
@ОК	を閉じます。
設定を反映して SkyPotUty 設定画面を	④適用
閉じます。	設定が反映されます。

22-1).WEB

22-1-1).WEB の設定を変更します。

操作説明

SkyPotUty 設定画面より「WEB」を選択します。



項目の説明

①サーバーポート	⑥最初のページ
サーバーの待受けポートの表示	最初のページの設定
②URL プレフィックス	例:上図の場合
URL プレフィックスの表示	/smple1.html
③ローカルルート	⑦タスクトレーで開始
公開用 WEB のローカルルートの設定	タスクトレーで開始の ON/OFF を行う。
④ログインページ	チェックを入れるとソフトウエアがタスクト
ユーザーログインページの設定	レーに格納された状態で起動します。
例:上図の場合	⑧システム起動時に開始
/cgi/login.html	システム起動時に開始の ON/OFF を行
⑤ビジーページ	う。
利用者の上限を超えた時のページの設	チェックを入れると Windows が起動した
定	ときに SkyPotUty も自動的に起動しま
例:上図の場合	す。
/cgi/busy.html	

22-2).WEB ページの参照

22-2-1).WEB ページの参照方法
Internet Explorer など WEB ブラウザを起動します。
URL を直接してください。
例 192. 168. 10. 2:8080/index. html
※IP はご使用環境のものにしてください。
初期状態ですと下図ページ・サンプルが開かれます。
各項目をそれぞれ見ることができます。

C → (192.168.99)	- 習 C X 🧖 サンプル	×	1 🖈 😳
	ページ・サンプ	ัน	
	Html作例 LiveCam&Graph		
CGI使用作例	ServerSideCGI使用作例		
・ログイン	・ドーム情報読出し	 ビジー 	
・カスタムCGIのテスト	・ServerSideCGIの使用方法		
• <u>CGIの使用方法</u>			
非Applet作例	AJAX使用作例	Applet使用作例	
•LiveCam		• <u>640 X 480 画像 250ms更新</u>	
•LiveGraph			
・ <u>24時間 環境トレンド</u>	•24時間環境トレント		
 <u>24時間 温度トレンド</u> 	• <u>24時間温度トレンド</u>	 <u>温度グラフ</u> 	建彩星
・24時間 放射温度トレント	- 24時間 放射温度トレンド	 ・放射温度グラフ 	
• <u>24時間気圧トレンド</u>	*24時間気圧トレンド	 気圧クラフ ココニャックラフ 	
• <u>24時間 照度トレント</u>	 <u>24時間 照度トレント</u> <u>24時間 照度トレント</u> 	 <u> ・ ・ </u>	
	*24時间 給電電圧トレノト	・ 結電電圧 クラノ	
	1週間 温度トレント		
	1週間 取り温度ドレンド		
	<u>1週間 20年1021</u> •1週間 昭度に1.2万		
-1週間 絵雷雷FKLンド	1週間 絵雷雷FKLンバ		

・インターネットエクスプローラー9を例に上げて説明致します。

▪非 Applet 作例

表示したいリンクをクリッ クします。

IE のキャッシュの問題で 表示が遅い場合がありま す。その時は F5 を押してペ ージを更新してください。

右図: LiveCam を開いた時



・AJAX 使用作例

表示したいリンクをクリッ クします。 ページが表示されますが、 グラフは表示されない場合 があります。 その時はキーボードの F12 を押してください。 ページ下方にドキュメントモ ード設定があります。 これを IE9 標準に設定してく ださい。

右図:環境グラフを開いた 時



▪Applet 使用作例

表示したいリンクをクリッ クします。 Applet は java を使用して表 示しますが、現在(2013 年 1 月 25 日)java7 が最新になっ ていますが脆弱性が発見さ れた為 IE ではブロックされ 表示できません。 表示させる場合は java6 を インスールしてください。

またドキュメントモードを IE9 の場合は正しく表示できな いのでドキュメントモードを Quirks に変更してください。

右図:640 X 480 画像 250m 更新を開いた時



22-3).キャプチャ

22-3-1).キャプチャの設定を変更します。

操作説明

SkyPotUty 設定画面より「キャプチャ」を選択します。



項目説明



22-4).ユーザ

22-4-1).ユーザの設定を変更します。

操作説明

SkyPotUty 設定画面より「ユーザ」を選択します。



項目説明

①ユーザ ID	⑤ユーザ制限数
WEB ページのログインユーザ名の設定	WEB ページにログインできるユーザの制
②パスワード	限の設定
WEB ページのログインユーザのパスワー	⑥セッションタイムアウト
ドの設定	接続ユーザのセッションタイムアウトにな
③登録	るまでの時間を設定
ユーザ ID とパスワード登録します。	⑦参照制限時間
④一覧表示	接続ユーザが参照できる時間の選択
ユーザーリストを開きます。	⑧削除
ユーザ ID とパスワードの確認が出来ま	チェックボックスで選択したユーザを削
す。	除します。

22-5).モーション

22-5-1).モーションの設定を変更します。

操作説明

SkyPotUty 設定画面より「モーション」を選択します。

WEB ++77+ 1	<u>- サ モーション ホットビリセル マスク FTP 採存 スタック バッ</u>
→ 勤倖快知を打つ	
→ 検知画像保存フォ	ゆダークションの「ション」を照
	画像を保存するフォルダ 空白とすると動体検知は有効にならない
→ 上空状況でマスク	☑ クラウディ時の検知しない
→ 動体検知間隔	1000 🖕 ms 画像の差異を比較する間隔
▶ 動作時間帯	17:00:00 < ~ 06:00:00 < 同一時刻にすると学時動作
→ 画像保存期間	30 A F
→ 画像保存期間	30 € E
 → 画像保存期間 → 動体検知詳細設? 	
 → 画像保存期間 → 動体検知詳細設; → 外部撮影を行う 	
 → 画像保存期間 → 動体検知詳細設; → 外部撮影を行う → 撮影マドイン; 	
 → 画像保存期間 → 動体検知詳細設; → 外部撮影を行う → 撮影アドイン 	30 ÷ 日 30 ÷ 日 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 → 画像保存期間 → 動体検知詳細設; → 外部撮影を行う → 撮影アドイン 	30 ÷ 日 30 ÷ 日 『 none ▼ setup 露出期間 1 ÷ 秒

①動体検知を行う	⑦動体検知詳細設定
動体検知機能の ON/OFF	動体検知詳細設定画面を開きます
チェックを入れると動体検知を行いま	※動体検知詳細設定画面については次ページ
す。	「動体検知詳細設定画面」を参照してください。
②検知画像保存フォルダ	⑧外部撮影を行う
検知で取得した画像の保存先を設定	外部撮影を行う ON/OFF
③上空状況でマスク	チェックを入れると外部撮影設定ができ
上空状況でマスクの ON/OFF	ます。
チェックを入れると上空状況でマスクを	⑨撮影アドイン
行います。	各アドインを使って撮影を行います。
④動体検知間隔	選択後「setup」ボタンをおしてください
動体検知をするときの画像の差異を比	使用できる アドイン
較する間隔の設定	∙forb-SGRp.dll
⑤動作時間帯	 forOUTprocess.dll
動体検知を有効とする時間帯の設定	∙forUNVclicker.dll
⑥画像保存期間	 forUNVkeysend.dll
動体検知の画像保存期間の設定	⑩露出期間
	アドイン撮影での露出期間の設定

22-6).動体検知詳細

22-6-1).動体検知の詳細設定を変更します。

操作説明



項目の説明



※ 判定領域は、画面上の黄色円で囲まれた領域です。

※1 上下限値の大小を反転させた場合、動体を検知しません。

例:上限値 2000 下限値 1000 など

22-7).ホットピクセル

22-7-1).ホットピクセルの設定を変更します。

操作説明

SkyPotUty 設定画面より「ホットピクセル」を選択します。



項目の説明

①ホットピクセル演算を適応する	⑤近傍検索距離
ホットピクセル演算機能の ON/OFF	検索に使うピクセルの範囲
チェックを入れるとホットピクセル演算を	⑥ホットピクセル取得
行います。	ホットピクセル演算に使用する画像を取
②ホットピクセル	得します。
補正に使用するホットピクセル画像を設	※ホットピクセル取得画像については P25「ホットピク
定する。	セル取得」を参照してください。
③ノイズ検出閾値	⑦即座に適応する
ホットピクセルとして検出する閾値	ホットピクセル演算設定を即座に有効に
④近傍平均を用いる	する。
近傍平均を使用の ON/OFF	
チェックを入れると近傍平均を行いま	
す。	

※ 補正画像を取得する際は、必ずアイリスを閉じた状態または同等の条件下で行なってください。 アイリスを閉じない状態(被写体が移っている等の状態)の補正画像を使用した場合、補正が 正しく行なえない場合があります。 22-8).ホットピクセル取得

22-8-1).ホットピクセル取得の説明



22-9).マスク

22-9-1).マスクの設定を変更します。

操作説明

②マスクの中心

③マスクの直径

マスクの中心の座標を設定します。

マスクの直径を設定します。

SkyPotUty 設定画面より「マスク」を選択します。



22-10).FTP

22-10-1).FTP の設定を変更します。

操作説明

SkyPotUty 設定画面より「FTP」を選択します。



項目の説明

①FTP 転送を行う※1

FTP 転送の ON/OFF チェックを入れると FTP 転送を行う。

②SFTP で転送する※1※2

SFTP で転送の ON/OFF チェックを入れると SFTP 転送を行う。 ※FTP にチェックを入れると SFTP にチェックを入れら れます。

③FTP サーバの URL

画像転送先サーバの URL を設定

- ④ユーザ ID
- 転送先サーバに登録されているユーザ の設定

⑤パスワード

転送先サーバに登録されているユーザ のパスワードの設定

SkyPot ドーム情報を csv ファイルにて

⑥転送先フォルダ
転送先フォルダの設定

12CSV

⑦パッシブモード

パッシブモード転送の ON/OFF **⑧パッシブモード** SFTP で転送する時のポートの設定 **⑨接続テスト** 接続テストボタンを押し接続に成功すると

「transmited」とメッセージがでます。

①画像

 転送先ファイル名
 転送先ファイル名を設定します。
 転送画像サイズ
 転送画像のサイズを指定します。
 使用できるサイズ

 ・1、0.5、0.25

 ①グラフ

 転送先ファイル名
 転送先ファイル名を設定します。

 転送グラフを設定します。
 設定できる種類

 ・環境トレンド、温度トレンド、放射温 度トレンド、気圧トレンド、照明トレンド、給電電圧トレンド

(1)タイムスタンプの付加 各送信ファイル名に時刻フォーマットに

提供します
転送先ファイル名
転送先ファイル名を設定します。
csv ファイルの内容については
※3 参照ください

指定した形式にて下記の取得時間のタ イムスタンプを付加します。 例 転送先ファイル名:sample.jpg 時刻フォーマット:yyyyMMddHHmmss 20130912200000_sample.jpg

※1 コンピューター間でファイルを転送するプロトコルです。

※2 SFTP は ssh で暗号化された通信路を使っているため、安全にファイルを送受信できます。

※3 転送される CSV ファイルは、下記の内容を転送します。

出力例: 2013/09/10 16:26:10,1,140,1,2,3,31.3,17.3,30.3,14.8,26.5,893.5,96.24 出力内容の並び順:

DateTime,status,ON_OFFs,irismode,light,MTVsetNO,DomeTemp,InsideTemp,OutsideTemp,S upplyVoltage,SkyTemp,Pressure,Illuminance

各項の内容

DateTime:日時

status:稼働状態

0:停止 1:稼働

ON_C)FFs:出力状	カ状況 16 進数表記によるビット値での下表での出力になります						ます		
	出力状況		カメラ電源		アイリス	ヒータ	冷却運転	循環 FAN		(LSB)
	下位 8	0:	OFF	x	閉鎖	OFF	OFF	OFF	x	x
	ビット	1:	ON	x	自動	ON	ON	ON	x	x
irismode:カメラアリス状態 0:閉鎖 1:自動										
light:	外光状態		0	: 闇夜	1:薄明	2:昼光				

irismo light:外光状態 MTVsetNO:カメラ設定条件 DomeTemp:ドーム温度 InsideTemp:内部温度 OutsideTemp:外気温度 SupplyVoltage:電源電圧 SkyTemp:上空温度 Pressure:大気圧 Illuminance:照度

0:設定11:設定22:設定33:設定44:設定5

摂氏表記によるドーム内温度(単位:℃)

摂氏表記による内部温度(単位:℃) 摂氏表記による外部温度(単位:℃)

SkyPot の内部電圧(単位:V)

摂氏表記による上空温度(単位:℃)

大気圧(単位:hPa)

照度(単位:Lx)

22-11).保存

22-11-1).保存先の設定を変更します。

操作説明

SkyPotUty 設定画面より「保存」を選択します。



項目の説明

①指定フォルダ保存を行う※1

保存機能の ON/OFF チェックを入れると保存を行う。

②保存先フォルダ

保存先フォルダの設定

③画像

保存先ファイル名
 保存先ファイル名を設定します。
 保存画像サイズ
 保存画像のサイズを指定します。
 使用できるサイズ

 ・1、0.5、0.25

 ④グラフ

保存先ファイル名

保存先ファイル名を設定します。 保存グラフ

保存グラフを設定します。

設定できる種類

 ・環境トレンド、温度トレンド、放射
 温度トレンド、気圧トレンド、照明トレンド、給電電圧トレンド

(5)CSV

SkyPot ドーム情報を csv ファイルにて 提供します

保存先ファイル名 保存先ファイル名を設定します。 csv ファイルの内容については ※3 参照ください

⑥タイムスタンプの付加

各送信ファイル名に時刻フォーマットに 指定した形式にて下記の取得時間のタ イムスタンプを付加します。 例 保存先ファイル名:sample.jpg 時刻フォーマット:yyyyMddHHmmss 20130912200000_sample.jpg 22-12).スタック

22-12-1).スタックの設定を変更します。

操作説明

SkyPotUty 設定画面より「スタック」を選択します。



項目の説明

①輝度重心基準で実施	⑥レンジ固定
輝度重心を基準にスタック行う ON/OFF	ヒストグラムモニタのレンジを固定しま
チェックを入れると輝度重心を基準にス	す。
タックを行う。	チェック無し 0~最大明度
②シャープフィルター	チェックあり 0~40000
シャープフィルター機能の ON/OFF	チェックを入れるとレンジ固定を行う。
チェックを入れるとシャープフィルターを	⑦下限閾値※2
行う。	トリミムする底輝度から下限値
③フィルタの強度	⑧上限閾値※2
シャープフィルターの強度設定	トリミムする高輝度からの上限値
④画像を2倍のサイズにする	⑧キャプチャ間隔
画像を2倍サイズにする ON/OFF	ビデオ信号からキャプチャする間隔の設
チェックを入れると画像を2倍にする。	定、リアルタイムスタックのインターバル
⑤スタック数※1	に影響する。
スタックするフレーム数の設定	⑨リアルタイムスタック
5~50の間で設定できます。	リアルタイムスタックボタンを押してリア
	ルタイムスタックを開始します。

※1 スタック数を多くすることで、鮮明な画像を取ることが可能ですが、PC への負荷も多くなります。

※2 スタックした画像から上限、下限値の輝度成分をトリムします。

画像が、明るすぎる場合や、暗すぎる場合に、値を変更してみてください。

22-13).バッチ実行

22-13-1).バッチ実行の設定を変更します。

操作説明

SkyPotUty 設定画面より「バッチ実行」を選択します。



①バッチ定期実行	⑥バッチ実行エラー時 定期実行を停止す
バッチファイルを定期的に実行します。	ත
周期はキャプチャの画像保存間隔と同	実行しているバッチにエラーが出たとき
じ周期になります。	は定期実行を停止します。
②コンソール表示	⑦実行バッチファイル
バッチが実装されているコンソールを表	実行するバッチファイルを選択します。
示します	

23.ドーム制御

23-1).ド---ム制御の設定画面。

【ドーム制御を開く】

[設定機能] - [ドーム制御を開く] をクリックしてください。 下図の SkyPotUty ドーム制御が開かれます。

下図では COM15 となっているコンボボックスから有効な COM PORTを選択し、接続ボタンを押してください。 正常に接続すると、ON LINE 状態になり、設定状態を読み 出します。



右図の「通信中です。しばらくお待ちください。」とメッセージ が出ているときは通信をしているため、操作を行わないで 下さい。

通信が切断される恐れがあります。

通信中です。しばらくお待ちください。

ドーム制御

※WDM デバイス(カメラ)のみでご使用される場合は設定す

ることができません。

And A REAL AND A REAL PROPERTY OF	 昼光 	○ 開放	外気	23.1 °C	電源電圧	12.3 V
直接操作力が	5設定1 / 力	メラ設定2 温	虚制御│	力メラ条件	‡│ <u>切換条件</u>	<u>+</u>]
MTV#	180 180	手動・自動	自動	• • •		

23-2).SkyPotUty ドーム制御 共通モニタ、ボタンについて

(稼動状況	(外光	(PTUZ	(温度		上空温度	22.7	°C
◎ 停止中	◎ 闇夜	◎ 閉鎖	1-1	25.7°C	海面気圧	1017.2	hPa
稼動中	● 薄明	() 自動 🛉	内部	23.1 °C	照度	39.628	Lx
◎ 休眠中	◎ 昼光 /	◎ 開放 /	外気	23.3 °C	雷源雷圧	12.3	V

モニタ領域の説明



①接続	③設定ボタン
選択した COM PORT へ接続します。	設定を反映させます。
② 読 出	④終了
接続中のカメラの設定を読出します。	SkyPotUty ドーム制御を閉じます。

23-3).直接操作

制御方法の設定を変更します。

操作説明

SkyPotUtyドーム制御より「直接操作」を選択します。



①電源制御	②MTV 制御
電源制御の ON/OFF	MTV 制御の選択
	※自動に設定するとカメラ条件に応じて制御されま
	す。

23-4).カメラ設定1

カメラ設定1の設定を変更します。

操作説明

SkyPotUtyドーム制御より「カメラ設定 1」を選択します。



①Auto Gain Control	8Enhancer				
自動露出の機能の ON/OFF	Hi エンハンサー強度 大				
2Zoom	Mid エンハンサー強度 中				
ON 中央部拡大 OFF 等倍	9 Gamma type				
③Back Light	A 0.45 相当 B 1.0 相当				
逆光補正の ON/OFF	@Priority				
<pre>@Fore Light</pre>	AGC オートゲインコントロール優先				
フリッカーの ON/OFF	Sense 優先(ゲイン固定)				
(5)Sense up Max	①Light Control				
蓄積 ON/OFF	AES 電子アイリス機能				
蓄積感度 x2 ~ x256を選択	ALC オートライトコントロール				
x2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256	・DC アイリス機能の付いたレンズをご使用の場合				
蓄積時間例:1/60 x 128 = 2.1338(秒)	は、アイリス制御と共に機能 します。				
©Day/Night	10 Shutter				
auto day-カラー、night-モノクロ 自動切換	OFF シャッター機能無し				
day カラー固定、night モノクロ固定	1/100,1/250,1/500,1/1000,1/2000,				
EXT 外部入力によって制御	1/4000, 1/10000 シャッターON(ALC)				
ØWhite Balance	⑬カメラ条件に反映				
ATW (auto-tracking white balance)	現在の設定をカメラ条件の設定に反映させます。				
・全ての照明環境で、ホワイトバランスを自動調整					
・全ての照明環境で、ホワイトバランスを自動調整 します。					
・全ての照明環境で、ホワイトバランスを自動調整 します。 AWB (Auto White Balance)					
・全ての照明環境で、ホワイトバランスを自動調整 します。 AWB (Auto White Balance) ・測光エリア内の白を基準に、自動的にホワイトバ					
 ・全ての照明環境で、ホワイトバランスを自動調整 します。 AWB (Auto White Balance) ・測光エリア内の白を基準に、自動的にホワイトバ ランスを調整します。 					
・全ての照明環境で、ホワイトバランスを自動調整 します。 AWB (Auto White Balance) ・測光エリア内の白を基準に、自動的にホワイトバ ランスを調整します。 ・測光エリア内に適当な白が無い場合は、カラー					

23-5).カメラ設定 2

カメラ設定2の設定を変更します。

操作説明

SkyPotUtyドーム制御より「カメラ設定 2」を選択します。



①Title position	④H Reverse			
ON up-right 右上, down-right 右下,	水平画像反転の ON/OFF			
up-left 左上, down-left 左下	⑤V Reverse			
②Title text	垂直画像反転の ON/OFF			
画面上に表示する文字を入力(英数 20	⑥Color bar			
文字以内)	カラーバーの ON/OFF			
③Mask setting	⑦OSD Menu Control			
画面上のマスクの設定(左上基準 0,3)	OSD 制御の ON/OFF 設定			
Range	BEEPROM save			
水平座標(X)0 ~ 189(固定)	設定内容をカメラ内に保存します。			
垂直座標(Y) 3 ~ 126(固定)	③カメラ条件に反映			
A,B,C.D 4個の設定が可能です。	設定した内容をカメラ条件に反映する。			

23-6).温度制御

温度制御の設定を変更します。

操作説明

SkyPotUtyドーム制御より「温度制御」を選択します。



①ヒーターON 温度	⑤ドーム温度オフセット
温める始める温度の設定	ドーム温度のオフセットを設定
②クーリング ON 温度	⑥内部温度オフセット
冷やし始める温度の設定	内部温度オフセットを設定
③相対維持温度	⑦外気温度オフセット
ドーム内温度と外気の温度差を維持す	外気温度オフセットを設定
る為の温度設定	
④休眠温度	
休眠にする温度設定	
L	

23-7).カメラ条件

カメラ条件の設定を変更します。

操作説明

SkyPotUtyドーム制御より「カメラ条件」を選択します。



項目の説明

①カメラ条件

カメラ設定と内容は同じです。 カメラ条件として No1~5 に設定を登録できます。 ※設定内容についてはカメラ設定 1 と同じです。

23-8).切り替え条件

切替条件の設定を変更します。 操作説明 SkyPotUtyドーム制御より「切替条件」を選択します。



 ①カメラ条件 	②天候判定条件
カメラ条件で設定した内容を元に切替を	晴天判定条件の設定
設定します。闇夜、薄明、昼光と設定で	曇り判定条件の設定
きます。	※上空温度で判断します。
※切替は照度によって判断します。	

24.ログビュアー

24-1).ビューアーを開く

[設定機能] - [温度トレンド表示を開く] をクリックしてください。

下図の SkyPotUty ログビュアーが開かれます。 トレンドデータをグラフで見ることができます。

※WDM デバイス(カメラ)のみでご使用される場合は表示することができません。



				Strive		201010000	ini ini ny	1
								7.027
表示対象	期間(H)	終了時	刻					
表示対象	<mark>期間(H)</mark> 24 卖	終了時 12/08/21	亥] 12:01:36 볹		連續	売描画	描画	
表示対象 表示内容 (マドーム)	期間(H) 24 余 選択 温度 ☑	終了時 12/08/21 内部温度	刻 12:01:36 😭		● 重渡電	話画〕	描画開じる	

24-2).ログビュアーの設定

操作説明



 ①表示対象 期間 表示する期間の設定 終了時刻 終了時刻の設定 ②表示内容選択 チェックを入れたデータをグラフに表示します。 項目の名前の色がグラフの色になります。 表示できる種類 ドーム温度 内部温度 外気温度 電源電圧 上空温度 大気圧 照度 	 ③連続描画ボタンを押すと選択した内容を グラフに連続で表示します。 ④描画 描画ボタンを押すと選択した内容をグラ フに表示します。 ⑤閉じる SkyPotUty ログビュアーを閉じます。
---	---



項目の説明

①出力 AVI ファイル名	③フレームレート
変換したファイルの出力先をしていしま	変換するフレームレートをしています。
す。	
②入力画像ファイル名 ※	
変換するファイルを選択します。	
※参照ボタンをクリックすると下記のファイルダイアロ	

複数選択する場合は下記の要領で選択してください

「Ctrl」+ 「A」······フォルダ内のファイルすべて選択

「Ctrl」+ 「対象ファイルクリック」……個別選択

ファイルの場所(1):	22	;	- 🗿 🗊 🔛 -
œ.	🛋 164230. jpg	1	64900.jpg
and the second s	들 164300. jpg	1	64930.jpg
近表示した場所	🛋 164330. jpg	1	65000.jpg
-	🛋 164400. jpg	1	65030.jpg
7	🛋 164430.jpg	1	65100.jpg
デスクトップ	들 164500.jpg	1	65130.jpg
	🛋 164530. jpg	1	65200.jpg
and the second se	🛋 164600.jpg	1	65230. jpg
コイブラリ	🖺 164630.jpg	1	65300.jpg
24222	🔚 164700. jpg	1	65330.jpg
1	드 164730.jpg	1	65400.jpg
	🖺 164800. jpg	1	65430.jpg
コンピューター	🔚 164830. jpg	E 1	65500.jpg
	<		
ネットワーク	ファイル名(<u>N</u>):	" 164730.jpg" " 164230.jpg" " 164300	lijpe" " 164330.jpe 👻 🛛 🕅 🕅 🔘
1212 2	ファイルの種類(工):	Image files(*.JPG)	◆ キャンセル

26. 設定初期化

【設定初期化】

[設定機能] - をクリックしてください。
 設定初期化の欄をクリックして下さい。
 設定の初期化ができます。
 ・出荷時へ初期化
 インストール直後の設定に戻します。
 十分に注意して行なって下さい。

・ドーム制御を初期化 ドーム制御の設定を初期化します。 カメラ設定等がわからなくなった時に行なって 下さい。

【現在の解像度】

[設定機能] - をクリックしてください。

設定機能覧の一番下に現在の解像度が表示されます。





27.バージョンの確認

【バージョンの確認方法】

ファイルの行の[Vx.x.x.]がバージョンです。 クリックして選択すると右図の詳細情報が表 示されます。



28.現在の接続

【現在の接続】

ファイルの行の[現在の接続]が現在接続して いるユーザの数を表示しています。 クリックするとユーザーリストが開き詳細情報が 確認できます。

SkyPot	Uty 接続ユーザーリス	4		
IP	🔺 URL	userID	logintime	

29.SkyPot Uty 設定ファイルについて

29-1.設定ファイル保存先

SkyPot Uty の設定情報は、Xml 形式のファイルにて、下記に保存されます

保存先:My documents¥ SkyPotUty¥

ファイル名 : SkyPotUty.xml

29-2. SkyPot Uty 設定ファイルの内容について

※本ファイルの編集を行い設定変更または、コピーを行なう際は、必ず、各アプリケーションが、起動していない状態で編集または、コピーを行なってください。起動した状態での編 集は、設定が反映されません。

項目名	型	項目内容
Pcoef1	double	変更禁止
Pcoef2	double	変更禁止
Cam_protocol	enum	変更禁止
CAM	Cam_protocol	変更禁止
VIDEOname	string	ビデオデバイス名
inputpin	DShow.Physical	クロスバー input pin
	ConnectorType	
outputpin	DShow.Physical	クロスバー output pin
	ConnectorType	
vMediaSubType	string	フォーマット 例)RGB24
vFrameRate	double	フレームレート 例)30(f/s)
vWidth	int	解像度 Width
vHeight	int	解像度 Height
capturetick	int	画像キャプチャ間隔
varfontsize	bool	フォントサイズ可変画像サイズに比例
title	string	画像タイトル画像左上に書き込み
paneltitle	string	未使用
time_format	string	時刻フォーマット時刻の表記フォーマット

title_color	int	タイトル文字色画像タイトルの文字色
time_color	int	時刻文字色時刻表示の文字色
show_title	bool	タイトル表示の可否画像タイトル有効
show_time	bool	時刻表示の可否時刻表示有効
port	int	サーバの待受ポート簡易
		WEB サーバの待受けポート
webroot	string	WEB のローカル ROOT ローカルなフォルダパス デ
		フォルトは "8080"
prefix	string	URL の ROOT デフォルトは "http://+"
compression	long	JPG 圧縮
		レベル小さくすると画像ファイルは小さくなるが画質
		が落ちます
log_rate	int	ログタイミングサンプル何回に1度ログを取るか
log_size	float	ログの倍率 1,0.5.0.25
log_folder	string	ログを保存フォルダ設定しない場合ログしない
log_expiration	int	ログを保存する期限過去何時間で指定 以前のも
		のはパージされる
mdcapture_folder	string	動体検知ログフォルダ設定しない場合ログしない
sample_timing	string	サンプルのタイミング 毎時刻
		5S,10S,15S,20S,30S,
		1M,5M,15M,20M,30M,
		1H,2H,3H,4H,6H,12H
userid	string	ログイン・ユーザ?;で区切って複数可 設定しない場
		合はログイン不要
password	string	ログイン・パスワード`;`で区切って複数可 順序でユ
		ーザと対応 設定しない場合はログイン不要
firstpage	string	WEB の初期ページ URL の ROOT からのパス
loginpage	string	WEB のログインページ URL の ROOT からのパス
busypage	string	WEB のビジーページ URL の ROOT からのパス
userlimit	int	接続ユーザの上限同時使用の上限
setiontimeout	int	接続断判定時間セッション破棄までの無通信時間
		(S)
ownerexpiration	int	所有権維持時間操作権限の保持期限(S)使用し
		ていない
userexpiration	int	使用制限時間セッション継続期限(S) 0 とすると無
		制限
screenNO	int	メインフォーム位置スクリーンの順
windowstate	FormWindow	メインフォームのステータス
	State	
windowposition	Point	メインフォームの位置
threshold	double	
mdcenter	PointF	
mddia	float	動体検知エリアの直径 Hieght との比率 0-1.0

diff_threshold	int	動体検知下限 pixcel 数
diff_thresholdH	int	動体検知上限 pixcel 数
diff_time	int	動体検知する時間間隔(msec)
debug	string	デバッグフラッグデバッグにのみ使用
tasktray_start	bool	タスクトレーからの開始
run_on_startup	bool	スタートアップでの起動
motiondetect	bool	動体検知有効
privation	bool	未使用
direction	bool	方位表示有効
TimeFrom	DateTime	動体検知開始時刻
TimeTo	DateTime	動体検知終了時刻
dark	bool	ダーク補正有効
DarkImage	string	ダークイメージのパス
spotlevel	int	ダーク閾値ダークからの HOTSPOT の検出レベル
		(%)
eccentricity	int	ダーク補正距離 HOTSPOT を埋める pixcel の探索
		開始距離
average	bool	ダーク平均検出有効周辺を含めて9個の合計輝度
		で判定する
mask	bool	マスク有効
mkcenter	PointF	マスクの中心比率
mkdia	float	マスクの直径 Hieght との比率
MicroDomePort	string	ドーム制御用ポート名
last_MDOME_ftp_enable_time	int	ドームとの通信監視による
		FTP 転送の監視時間
FTPenable	bool	FTP 転送有効
FTPserver	string	FTP サーバ URL
FTPID	string	FTP ログイン ID
FTPPW	byte[]	FTP パスワード
FTPPassive	bool	FTP パッシブモード
remoteFolder	string	FTP 転送先フォルダ
remoteFilename	string	FTP 転送先画像ファイル名
remoteGraphname	string	FTP 転送先グラフファイル名
FTP_ReceiveTimeout	int	FTP 受信タイムアウト msec
remoteCsvhname	string	FTP 転送先 csv ファイル名
Add_Timestamp	bool	FTP 転送先ファイル名へのタイムスタンプ付加
timestamp_format	string	FTP 転送先ファイル名へのタイムスタンプフォーマ
		ット
sendremoteFile	bool	画像ファイルの送信
sendremoteGraph	bool	グラフファイルの送信
sendremoteCsv	bool	csv ファイルの送信
graphType	int	FTP 転送するグラフのタイプ
FTP_size	float	FTP 転送する画像倍率 1,0.5.0.25

logfolderlevel	int	ログ格納フォルダレベル 1:年,2:月,3:日,その他:フラ
		ット
mcfolderlevel	int	動体ログ格納フォルダレベル
mc_expiration	int	動体ログを保存する期限過去何時間で指定 以前
		のものはパージされる
trigger_enable	bool	外部撮影有効動体検知時にトリガされる
releaseAddin	string	撮影用 DLL 名
release_time	int	撮影時間
realtimestack	bool	リアルタイムスタック有効
stackheight	int	スタック枚数
lowLimit	double	シャドウピクセルの%階調圧縮の上下限
highLimit	double	ハイライトピクセルの%
doublesize	bool	2倍像有効
brightcenter	bool	輝度重心を基準にスタックする
sharpfiltter	bool	シャープフィルタ有効
sharpfactor	double	シャープフィルタ係数
SSHport	int	SCP ポート
use_SCP	bool	SCP 有効 SFTP による転送になる
use_pubkeyauth	bool	SCP 公開 key 有効現在使用不可
privateKey	string	個人キー
passphrase	byte[]	パスフェーズ
bat_enable	bool	バッチ有効
save_select	bool	保存有効
saveforder	string	保存フォルダ
save_pic	bool	画像保存有効
save_graph	bool	グラフ保存有効
save_csv	bool	CSV 保存有効
save_pic_name	string	画像ファイル名
save_graph_name	string	グラフファイル名
save_csv_name	string	CSV ファイル名
save_size	float	保存画像倍率
Time_stamp_save	bool	保存ファイル名へのタイムスタンプ付加
Time_format_st	string	保存ファイル名へのタイムスタンプフォーマット
save_graphType	int	保存するグラフタイプ
bat_path	string	実行バッチファイルパス
bat_CreateNoWindow	bool	バッチ実行コンソール表示
bat_err_enable	bool	バッチ実行エラー時 定期実行を停止
altitude	double	標高設置標高(m)
show_skyquality	bool	気象データの画像への表示
mask_skyquality	bool	動体検知の気象依存(晴れの時のみ検知する)
P_period	double	気圧集計期間気象データ表示への集計期間(min)
T_period	double	温度集計期間気象データ表示への集計期間(min)
Cloudy_th	double	曇り判定閾値外気温と放射温度の差(°C)

Fine_th	double	晴れ判定閾値外気温と放射温度の差(°C)
Cloudy_th_summer	double	曇り判定閾値外気温と放射温度の差(°C)夏用
Fine_th_summer	double	晴れ判定閾値外気温と放射温度の差(°C)夏用
Cloudy_th_winter	double	曇り判定閾値外気温と放射温度の差(°C)冬用
Fine_th_winter	double	晴れ判定閾値外気温と放射温度の差(°C)冬用
temp_max	int	温度グラフのスケーリング最大値
temp_min	int	温度グラフのスケーリング最小値
pressure_max	int	気圧グラフのスケーリング最大値
pressure_min	int	気圧グラフのスケーリング最小値
SLP_updown	double	気圧変動判定値直近の気圧集計期間平均とその
		前を比較して変動傾向を判定(hPa)
offset_enabled	bool	温度オフセットの表示温度センサの補正値表示を
		有効にする
log_enabled	bool	制御ログ有効 下記にに作成
		Use¥Document¥SkyPotUty¥SkyPotUty.log
restart_enabled	bool	再起動有効
backgroundgray	int	マスクの色階調圧縮に影響しない様に動的にマス
		ク色は変動する(ARGB カラー)
logfilename	bool	ログファイル名をユニークにするフォルダを細分化
		した場合、同一名のファイルが出来るのを防ぐ
mcfilename	bool	動体ログファイル名をユニークにする
grid	bool	グリッド enabled
altitude45	int	仰角45 [°] の中心からの Pixel 距離
radius45	double	正規化した距離
gridalpha	int	グリッドの不透明度%
gridcolor	int	グリッドの色
grid_owner	string	グリッド使用許可ユーザ
use_HID	bool	HID インターフェースを使う
record_limit	int	レコードの上限

30.環境データファイル

本項では、環境情報(赤外放射温度計データや、外気温データ)の保存先について記載いたします。

2-1.SkyPot Uty 設定ファイル保存先

SkyPot Uty の設定情報は、mdbXml 形式のファイルにて、下記に保存されます

保存先: My documents¥ SkyPotUty¥

ファイル名: SkyPotUty. mdb

31.用語算

WDM(Windows Driver Model)

····Microsoft Windows98, 2000 で導入されたデバイスドライバのフレームワーク

FTP/SFTP

····コンピューター間でファイルを転送するプロトコルです。

SFTP は ssh で暗号化された通信路を使っているため、安全にファイルを送受信できます 近傍平均

····本ソフトウエアの中では、取得したホットスポットの周囲画素を平均化し補填します

フレーム

……映像の 1 コマ の コマ

フレームレート

……単位時間あたりいくつフレームが処理されるかという値

(例:10 フレーム/s → 1 秒間に 10 枚の画像が表示されます)

ホットピクセル

·····撮影した画像に穴が開いたように、かけている箇所のドット

32.お問い合わせ先

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、 下記のお問い合わせ先をご利用ください。

ダイイチ株式会社

〒386-0034 長野県上田市中之条 384-2 西沢ビル 2F 202 号室 ダイイチ株式会社 天体観測システム部

info@sgr.dai1.jp

http://skypot.dai1.jp

Tel: 0268-29-8212

FAX: 0268-21-8424